

Tagglas i tagpap tag.

Forsat glas termorude
Min 6 mm hærdet glas
16 mm afstandsliste med argon
8,76 mm lamineret lavenergiglas.

Inddækning lægges under gummiet i bunden.
Sørg for at kondens vand drænes ud på
inddækningen. Gummiet som termoruden
ligger på fungerer som tagrende, sørg for
kondens kan komme ud.

1,5 mm alu inddækning
Fuges og popnitted fast
på dækhætte.

Tagpap føres op til
undergummiet og tættes.
Inddækning føres uden på
med ca 5 mm luft for
ventilation.

Interglas - Profitek
gummi skal limes og
monteres iht.
montagevejledningen.

Kileliste der afvander
vandet ud til siderne, så
ophobning af vand og sne
undgås.

Husk ventilation og isolering i tagpap
konstruktionen iht. tagpap leverandørens
anvisninger.